

SÜSTEEMI KIRJELDUS

KEETEC TS CAN autoalarm on ette nähtud kaugjuhtimisega kesklukustussüsteemi ja 12V toiteplokkiga sõidukitele. Seda kasutatakse uste, pagasiruumide ja kapotaluse valvamiseks. Häirimisel annab süsteem häiret optilise signaliseerimise (suunatulede vilgutamise) ja helisignaali (autopasun). TS CAN on juhitav auto originaalpuldil.

I. SÜSTEEMI FUNKTSIONEERIMINE

SÜSTEEMI VALVESSE PANEK

- Vajutage auto puldi lukustusnupule.
- Helisignaal kostab 1 korra või ei kosta üldse (olenevalt süsteemi konfiguratsioonist).
- Suunatud vilguvad ühe korra või nii mitu korda, kui need auto algupärase kesklukustussüsteemi lukustamise puhul vilkuma peavad.
- Kesklukustussüsteem lukustub ja alarm on aktiveeritud.
- 5...30 sekundi pärast (sõltuvalt süsteemi konfiguratsioonist) on süsteem valmisolekus. LED-diodid vilgub aeglaselt. Kõik andurid on valveolekus. Kui mõnda andurit 5...30 sekundi vältel häiritakse, kostab helisignaal 2 korda ja süsteem ignoreerib seda, kuni maha rahuneb.
- Kui uksti või kapotti 5...30 sekundi jooksul ei suleta, kostab helisignaal 4 korda; kui pagasiruumi 5...30 sekundi jooksul ei suleta, kostab helisignaal 2 korda.

SÜSTEEMI SEADMINE VALVEOLEKUSSE ILMA LISAANDURITETA

Keerake süüde välja ja vajutage LED-diodil olevat hooldusnuppu. Sulgege uksed ja aktiveerige alarm. Süsteem on nüüd aktiivne ilma lisaanduriteta. Kõik ukSED on kaitsstud, samuti pagasiruum, kapotalune ja süütesüsteem. Lisaandurite väljalülitamine on ainult ühekordne funktsioon. Kui alarm aktiveerida, on andurid taas aktiivsed.

SÜSTEEMI DESAKTIVEERIMINE

- Vajutage sõiduki originaalpuldil olevat avamise nuppu.
- Helisignaal kostab 1 korra või ei kosta üldse (olenevalt süsteemi konfiguratsioonist). Kui helisignaal kostab süsteemi desaktiveerimise järel 4 korda, on häire valvesoleku ajal käivitunud.
- Suunatud vilguvad 2 või nii mitu korda, kui algupärase kesklukustussüsteemi puhul ette nähtud. Kui suunatud vilguvad süsteemi desaktiveerimise järel 4 korda, on häire valvesoleku ajal käivitunud.
- Kesklukustussüsteem avaneb ja alarm desaktiveeritakse.

Autos oleva LED tule vilkumiste kordade arvu järgi saab kindlaks teha viimaste alarmitsükli põhjuse. Kõige viimase alarmitsükli korral annab alarm lisaks ühe helisignaali.

MÄRGUTULE VILGATUSTE TÄHENDUS

- 2 vilkumist - alarm lisaandurilt
- 3 vilkumist - alarm ukse kontaktidelt
- 4 vilkumist - alarm kapotist
- 5 vilkumist - alarm pagasiruumist
- 6 vilkumist - alarm süütesüsteemi sisselülitamisest

HÄDAOLUKORRA PAANIKA-ALARM

Kui originaalpuldil vajutatakse lukustusnuppu 3 korda 5 sekundi jooksul, käivitub hädaolukorra paanika-alarm. Kostab helisignaal ja suunatud vilguvad 30 sekundi vältel. Seda alarmi saab välja lülitada mistahes nupu vajutusega puldil.

AUTOMAATNE TAASAKTIVEERUMINE

Kui te 20 sekundi vältel pärast alarmi desaktiveerimist süüdet sisse ei lülita ja ühtki ust ei ava, aktiveerub alarm automaatselt uuesti.

AUTOM. AKTIVEERUMINE VIIMASE UKSE SULGEMISE JÄREL

- Süüte väljalülitamise ja viimase ukse sulgemise järel aktiveerub auto alarm 30 sekundi möödudes automaatselt.
- Kui avate ukse 30 sekundi jooksul pärast viimase ukse sulgemist, aktiveerub auto alarm 30 sekundi möödumisel pärast selle ukse sulgemist.

SÜSTEEMI MEELDETULETUS

Kui viimase ukse sulgemise järgne aktiveerimisfunktsioon pole kasutusel, annab süsteem 10 sekundi möödudes (viimase ukse sulgemise järel) märku, et pole aktiveeritud (piiksub kaks korda).

ALARMI MÄLU

Autoalarm jääb ka peale toite katkestamist samasse seisundisse, milles see oli enne toite katkestamist.

AUTOM. AKTIVEERIMINE PÄRAST ALARMI KÄIVITUMIST

- Kui alarm käivitub, kostab 30 sekundi vältel helisignaal. Pärast seda jääb süsteem valmisolekusse. Kui sisendit, mis alarmi käivitas, 30 sekundi pärast siiski häiritakse, ignoreerib süsteem seda automaatselt, kuni sisend rahuneb.

PAGASIRUUMI AVAMINE

Vajutage sõiduki originaalpuldil pagasiruumi nuppu. Kui pagasiruum avaneb, ignoreerib süsteem automaatselt signaale pagasiruumi kontaktidelt ja ultraheliandurilt. 4 sekundit pärast pagasiruumi sulgemist on pagasiruumi andurid taas aktiivsed.

HELISIGNAAL JA SUUNATULED ALARMI KÄIVITUMISEL

Kui alarm on valmisolekus ja käivitub mingi sisendi mõjul, kostab helisignaal ja suunatud vilguvad 30 sekundi vältel. Alarm, mis käivitus uksekontaktide kaudu, kordub kuni 8 korda. Alarmi desaktiveerimise ja uue aktiveerimise järel võib alarm jälle 8 korda uuesti käivituda. Alarm, mis käivitus süüte sissekeeramisest, võib käivituda lõpmatu arv kordi. Helisignaal kostab, kuni süüde sisse on keeratud.

II. TEENINDAJA REŽIIM

- Keerake süüde sisse ja vajutage hooldusnuppu 2 korda 8 sekundi vältel.
- Keerake süüde välja. Kui turvarežiim ei ole aktiivne, kostab helisignaal 2 korda ja

LED-diodid põleb pidevalt. Nüüd on teenindaja režiim aktiivne. Kui turvarežiim on aktiivne, hakkab LED-lamp aeglaselt vilkuma. Sisenege turvarežiimi. Kui olete sisenud õige PIN-koodi, kostab helisignaal 2 korda ja LED-lamp põleb pidevalt. Nüüd on teenindaja režiim aktiivne.

Teenindaja režiimi desaktiveerimine

- Keerake süüde sisse ja vajutage hooldusnuppu 2 korda 8 sekundi vältel.
- Keerake süüde välja. Helisignaal kostab 2 korda ja LED kustub. Teenindaja režiim on desaktiveeritud.

III. TURVAREŽIIMILE SISENEMINE

- Turvarežiimile saab siseneda, kui sisestada 4 numbrist koosnev PIN-kood. Kui turvarežiim on aktiivne, hakkab LED programmeerimisel aeglaselt vilkuma.
- Kui LED on vilkunud nii mitu korda, milline on PIN-koodi esimene number, vajutage hooldusnupule üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma.
- Kui LED on vilkunud nii mitu korda, milline on PIN-koodi teine number, vajutage hooldusnupule üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma.
- Kui LED on vilkunud nii mitu korda, milline on PIN-koodi kolmas number, vajutage hooldusnupule üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma.
- Kui LED on vilkunud nii mitu korda, milline on PIN-koodi neljas number, vajutage hooldusnupule üks kord. LED hakkab uuesti vilkuma.

IV. PIN-KOODI MUUTMINE

- PIN-koodi muuta saab vaid siis, kui turvarežiim on aktiivne (funktsioon F9).
- Keerake süüde sisse ja vajutage hooldusnupule 10 korda 10 sekundi vältel.
- Keerake süüde välja. Sisenege turvarežiimi. Kui sisestasite PIN-koodi õigesti, kostab helisignaal 1 kord ja LED kustub. Olete nüüd PIN-koodi programmeerimise režiimis.
- LED hakkab aeglaselt vilkuma ja saate sisestada uue PIN-koodi.
- Kui LED on vilkunud nii mitu korda, milline on PIN-koodi esimene number, vajutage hooldusnupule üks kord. Esimene number koodist on salvestatud ja LED hakkab uuesti vilkuma.
- Korra sama ka PIN-koodi teise, kolmanda ja neljanda numbriga.
- 5 sekundit pärast neljanda numbrist sisestamist näitab LED uut PIN-koodi, vilgutades teatud arvu kordi ja tehes PIN-koodi numbrite vahel 2-sekundilised pausid.
- Keerake süüde sisse või oodake pärast uue PIN-koodi näitamist 10 sekundit ning süsteem lõpetab PIN-koodi programmeerimise režiimi automaatselt.

Märkus: Hoidke oma uut PIN-koodi ohutus kohas. Selle kaotamine korral pöörduge oma vahendaja poole.

Eesti ametlik maaletooja:

KG Knutsson AS, Saeveski 12, 11214 Tallinn

Tehniline tugi: (+372) 508 8118

