

Vodafone autoalarmi ja parkimisandurite programmeerimiseks on vajalik soetada programaator ja programmeerimisjuhtmed:

Tootekoodid:

CB-AV0089EUSAA	Data Linker KIT
CB-07AC0017A	vooluallikas
CB-03CB0870B	programmeerimisjuhe 462X alarmile
CB-03CB0871B	programmeerimisjuhe 469X alarmile
CB-03CB0995A	programmeerimisjuhe parkimisanduritele



Vodafone tehniline webileht: www.cobra-es.com,
Paigaldusjuhendid Professional Area section
(<http://www.cobra-es.com/techdoc.html>)
Ja klikki: Login

Kasutajanimi: usr_Estonia
Parool: Pw110Est

