**1 Anslutningssladd MS**

Liittäntäjohto / Connecting cable / Anschlusskabel

2 Intagskabel MK

Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel

3 Batteriladdare BL

Akkuvarraaja / Battery Charger / Batterielader

4 Relä till timer

Rele ajastimelle / Relay for the timer / Timerrelais

5 Skarvkabel

Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel

6 Grenuttag

Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück

7 Motorvärmare

Västusosa / Engine heater / Motorvor-wärmer

8 Kupévägguttag

Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose

9 Kupévärmare

Tehokasta lämpöä / Cab heater / Heizlüfter

10 Fjärrkontroll till timer

Kaukosäädin ajastimelle / Remote for the timer / Fernsteuerung für den Timer

11 Strålningsskydd

Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz

12 Pump

Pumppu / Pump / Pumpe

Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

Product

Engine preheater	Type designation
MVP...	
Inlet cable	MK
Mains supply cable	MS

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:

Standards	Test reports issued by	Regarding
SS 433 07 90	SEMKO	electrical safety
EN 60 335-1	SEMKO	electrical safety
EN 60309-1 / 2 (1992)	SEMKO	electrical safety
CENELEC HD 22	SEMKO	electrical safety
CEE 7	SEMKO	electrical safety
EN 50 081-1 (1992)	SEMKO	EMC-emission
EN 50 082 (1995)	SEMKO	EMC-immunity

– The products comply with the LVD safety standards as per above.

We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

– The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products is CE marked in -96.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.

Eskilstuna, January, 2011

Peter Gillbrand, President

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone: +46 (0)16-10 80 00
E-mail: info@calix.se
Support: +46 (0)16-10 80 90
Fax: +46 (0)16-10 80 60
E-mail: teknik@calix.se
Internet: www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

M58

Observera att den avbildade motorvärmaren inte behöver vara identisk med den faktiska motorvärmaren.

Note that the illustrated heater must not be identical to the actual heater.

Huom! Kuvassa oleva lämmitin ei tarvitse olla identinen tosiasiallisesta lämmittimistä.




Bitte beachten Sie, der dargestellte Vorwärmer muss nicht dem tatsächlichen Vorwärmer entsprechen.



SVENSKA

1. Tappa ur kylvätskan.
2. Motorvärmaren monteras på slangen mellan motorn och kupévärmeväxlan.
3. Montera ihop slangar och pump enligt bild 3
4. Slangkittet monteras i serie med slangen som går mellan motorns främre vänstra sida och kupévärmeväxlan, slangen kapas i höjd med kamremskåpan och skarvas med slangkittet och dras till pump och värmare som placeras nere vid signalhornet på fordonets högra sida bakom stötfängaren. Pumpens fäste borrar fast i höger rambalk och transformatorn monteras på balken ovanför pumpen.
5. Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

M58

**SUOMI**

1. Poista jäähdytysneste.
2. Moottorinlämmitin asennetaan moottorin ja lämmityslaitteen väliseen letkuun.
- 3.
- 4.
5. Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.

ENGLISH

1. Drain the coolant.
2. Install the engine heater on the hose between the engine and the cabin heat exchanger.
3. Assemble hoses and pump as shown in figure 3.
4. The hose kit is installed in series with the hose that runs between the engine's front left side and the passenger compartment heat exchanger. The hose is cut even with the timing belt casing and is joined with the hose kit and is routed to pump and heater, which is located down by the horn on the vehicle's right side behind the bumper. The pump's bracket is drilled and mounted in the right frame member and the transformer is mounted on the member above the pump.
5. Fill coolant and bleed all air from the cooling system. See instruction manual. Run the engine and check to make sure that there are no leaks.

DEUTSCH

1. Kühlwasser ablassen.
2. Den Motorwärmert auf den Schlauch zwischen den Motor und den Motorwärmeraustauscher montieren.
3. Montieren Sie Schläuche und Umwälzpumpe wie in Abb. 3 gezeigt.
4. Der Schlauchsatz wird in Reihe mit dem Schlauch, welcher zwischen der von vorne gesehen linken Motorseite und dem Wärmetauscher verläuft, montiert.
Der Schlauch wird mittig am Steuergehäuse aufgetrennt und mit dem Schlauchsatz verbunden. Er führt zur Umwälzpumpe und zum Heizelement, welches unten bei der Hupe an der in Fahrtrichtung rechten Fahrzeugseite hinter der Stoßstange montiert wird. Die Halterung der Umwälzpumpe wird am rechten Fahrzeuge Rahmen festgeschraubt. Der Trafo der Umwälzpumpe wird am Rahmen oberhalb der Pumpe montiert.
5. Kühlwasser füllen und Kühlsystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

Volkswagen

Transporter T5 2.5 TDI (130hk) 2004-2009 AXD

Transporter T5 2.5 TDI (174hk) 2004-2009 AXE

Transporter T5 2.5 TDI (130hk) 2006-2009 BNZ

- = Motortyp
 ☀ = Moottorityyppi
 = Engine model